



Instruktion fjärrkontroll Safe Xcrossing

- PÅ/AV
 - SÄND= SKICKA INSTÄLLNINGARNA TILL SKYLTT
 - A= ADRESS, ALLA SKYLTTAR MED SAMMA ADRESS KOMMUNICERAR MED VARANDRA OM DEM BIFINNET SIG INOM RADIOSIGNALENS OMRÅDE
 - B= INSTÄLLNING EFFEKT, SIGNALSTYRKA. LÅT STÅ PÅ 3
 - C= INSTÄLLNING ANTAL BLINK, 0-9 (2-20 BLINK/LED)
- D=FUNKTION**
- INTSÄLLNING 0= NORMALLÄGE SKYLTT MED 1ST SENSOR
1= NORMALLÄGE SKYLTT MED 2ST SENSOR
2=OM SKYLTT MED 2ST SENSOR ÄR PLACERAD PÅ FEL SIDA ÖVERGÅNGSTÄLLE
3= MITTSKYLTT OM SYSTEMET HAR 3ST SKYLTTAR
4=BUSSHÅLLPLATS (SPECIALSYSTEM)
5= BUSS (SPECIALSYSTEM)
6= KONTINUERLIG BLINK
9= TESTLÄGE, SKYLTTEN BLINKAR TILL EN GÅNG ENDAST NÄR DEN FÅR SIGNAL FRÅN SENSOR

TEKNISK SUPPORT :

MARKUS: +4670 782 17 70

OFFICE +46 10 70 60 920