

# Sila Trafikljus

## Skytteltrafik - inställningar

- Starta enheten -"Power on" längst ner till höger
- Vänta på att GPS och Startmeny visas
- Tryck på F3 – Radio. Viktigt att alla satta värdena är lika på Master och Slav(ar) - Grundinställning

- o Driftsform: 1
- o Frekvens: 0
- o Anläggnings nr: 1
- o Effekt: 100 (Ändra inte)
- o Radio-valuet: 15 (Ändra inte)

- Tryck på F1 eller F5 för att gå tillbaka till Startmeny

### För Master

- Tryck på F5 – Program, slå in lösenord 1234
- Tryck på F5 – Nästa
- Välj Master (0 & OK) om den inte redan är vald
- Tryck F5 – Nästa
- Tryck in avstånd mellan ljusen
- Tryck pil upp eller ner
- Skriv in snitthastighet för trafiken mellan ljusen
- Tryck F5 – Nästa

### För Slaven

- Tryck på F5 – Program, slå in lösenord 1234
- Tryck på F5 – Nästa
- Välj Slav (1 & OK) om den inte redan är vald
- Tryck på F5 - Nästa

